

brother
at your side

PR Onderhouds- instructies



Routinematig onderhoud

Dagelijks onderhoud van u machine moet een prioriteit zijn.

Het schoonhouden van de spoelhuls, het verwijderen van de naaldplaat en het verwijderen van draadresten uit de messen zorgen voor minder stilstand.

Zorg ervoor dat je aan het begin van elke dag een druppel olie in de haak doet.

Let op: we raden aan om uw naalden regelmatig te vervangen om de levensduur van uw draadinsteker en de kwaliteit van het te verlengen.

Brother Service Pack

Onderdeelcode	Beschrijving	QTY
D01M6F001	Messenset	1
XC7206001	Kloshouder	1
XC6469001	Naalden Set van 6	2
XC5732151	Naaldinrijger	1

Video-instructies

[Naald vervangen](#)

[Schoonmaken onder de naaldplaat](#)

[Hoe spoelhuis schoonmaken](#)

[De grijper oliën](#)

[Naaldstang oliën](#)

[Draadbaan en spanningschijven reinigen](#)

[De grijper schoonmaken](#)

[Messen vervangen](#)

Veel voorkomende problemen die een operator kan tegenkomen

Controleer de bovendraad en draai deze opnieuw in.

Dit bericht wordt weergegeven wanneer.

Oorzaak 1:	Oplossing 1:
de draadspanning is te strak.	Controleer de spanningen van de bovendraad en onderdraad en pas deze vervolgens aan. Zie voor meer informatie Hoe stel ik de bovendraadspanning in? en Hoe stel ik de onderdraadspanning in?
Oorzaak 2:	Oplossing 2:
de bovendraad breekt, of de draad komt uit de draadspanschijf of een draadgeleider.	Controleer of de draad onder de bovenste en middelste draadgeleiders doorloopt en rijg de bovendraad correct in. Zie Hoe rijg ik de machine in? (Bovendraad inrijgen) .
Oorzaak 3:	Oplossing 3:
er heeft zich pluiz of stof opgehoopt in de draadspanningsschijf.	Verwijder de spanningsdraaiknoppen en verwijder vervolgens pluizen of stof die zich tussen de viltringen hebben opgehoopt. Zie Onderhoud (De draadbanen van de bovendraden reinigen) voor meer informatie.
Oorzaak 4:	Oplossing 4:
de onderdraad breekt of raakt op.	Controleer of er garen op de spoel zit en dat ongeveer 50 mm (2 inch) garen is uitgetrokken, en installeer de spoel opnieuw. Als de onderdraad op is, vervangt u de onderdraad. Als de onderdraad breekt, installeer de spoel en het spoelhuis dan op de juiste manier. Als de onderdraad verstrikt is geraakt in de grijper, verwijder dan de verstopte draad en maak de grijper schoon. Als de spoel bekrast of beschadigd is, vervang de spoel dan door een nieuwe. Als de spoelhuls beschadigd is, vervang de spoelhuls dan door een nieuwe. https://www.youtube.com/watch?v=wXHAQ0MmP7g
Oorzaak 5:	Solution 5:
er kan een andere oorzaak zijn.	Raadpleeg Waarom breekt de bovendraad steeds? of De onderdraad breekt.

Trim sensor fout

Deze melding verschijnt als het beweegbare blad niet kan terugkeren naar de uitgangspositie. De waarschijnlijke oorzaak is draad- en pluizenresten die het beweegbare blad belemmeren. Dit moet regelmatig worden onderhouden om deze fout te voorkomen.

Video-instructies hieronder

<https://www.youtube.com/watch?v=J1Z8IGVoHC8>

De naaldinrijger staat in de inrijgpositie. bericht verschijnt op het LCD-scherm. Wat betekent dit?

Dit bericht wordt weergegeven wanneer een andere handeling wordt uitgevoerd terwijl het automatische naaldinrijgmechanisme de naald inrijgt. Druk op de automatische naaldinrijgknop en voer de andere handeling uit nadat de naald is ingeregen.

De foutmelding Picker verschijnt op het LCD-scherm. Wat betekent dit?

Dit bericht wordt weergegeven als de draadkiezer niet correct werkt.

Verwijder de draad die in de draadkiezer is verstrikt en raak vervolgens [OK] aan.

Naaldinrijger draadt de naald niet in.

Oorzaak 1: Naald misschien krom - vervang de naald.

Oorzaak 2: Naaldinrijghaak misschien verbogen.

Het bericht over de onjuiste naaldstoppositie verschijnt op het LCD-scherm. Wat betekent dit?

Dit bericht wordt weergegeven wanneer de naald op een onjuiste positie is gestopt.

Draai aan het handwiel zodat de markering op het handwiel bovenaan staat en raak vervolgens [OK] aan.

Fout in de beginpositie van de naaldstang. bericht verschijnt op het LCD-scherm. Wat betekent dit?

Dit bericht wordt weergegeven als de naaldstanghouder niet naar de beginpositie kan worden verplaatst.

Raak [OK] aan om de naaldstanghouder automatisch opnieuw in te stellen.

De beveiliging is geactiveerd. verschijnt op het LCD-scherm.

Oorzaak 1: kromme naald - vervang de naald.

Oorzaak 2: draadverstrengeling in het spoelgebied- verwijder het spoelhuis en verwijder eventuele verstoppingen in het spoelhuisgebied. Onderstaande video laat zien hoe je het spoelhuis schoonmaakt.

<https://www.youtube.com/watch?v=9cjVVL1P1Lk>

Wit garen dat door het borduurwerk heen schijnt.

Rijg de spoelhuls opnieuw in omdat de draad mogelijk niet onder de spanplaat zit of omdat er waarschijnlijk pluisjes onder de spanplaat van de spoelhuls zitten.

Video hieronder

<https://www.youtube.com/watch?v=Q09U9I6uVYU>

Als dit het probleem niet oplost, kunt u de spanschroef van de spoelhuls op de volgende manier instellen

[Hoe pas ik de spanning van de onderdraad aan? | Brother](#)



Brother Sewing Machines Europe GmbH
Konrad-Adenauer-Allee 1 – 11
61118 Bad Vilbel
Germany

website: sewingcraft.brother.eu