

Ricamo ITH

# HOW TO....

Facciamo insieme bavaglino nel telaio  
Progetto per telaio con misura 20x30 cm



Created by Niki

- **OCCORRENTE:**

- . Stabilizzatore morbido
- . Stabilizzatore idrosolubile
- . Colla spray
- . Stoffa di cotone: 1pz 25x35 cm, 2 pezzi 25x20 cm, 1 pezzo 10x10 cm
- 1 pezzo di mollettone di cotone cm 25x35 o imbottitura di cotone
- . Imbottitura, 1 pezzetto di circa 10x10 cm.
- 1 bottone a pressione
- Forbicine affilate
- Fili per ricamo






Intelaiare lo stabilizzatore,



con un pochino di colla spray  
fare aderire il mollettone  
allo stabilizzatore



ricamare il primo passaggio  
che sarà la guida per il  
posizionamento delle stoffe



- Applicare le stoffe per il davanti del bavaglino ad 1 cm circa sopra la linea centrale


- dritto contro dritto ( il lato dritto rimarrà all'interno)

Linea centrale



Ricamare il passaggio seguente che fissa le stoffe






Ritagliare l'eccedenza lasciando  
Un margine di 1 cm circa dalla cucitura,  
aprire le stoffe come in foto  
stendendo bene la stoffa



Ricamare i 2 passaggi successivi,  
Contorno bavaglino,  
Contorno applicazione





Applicare,  
puntando con gli  
spilli, il «sandwich»  
per l'applicazione,  
in questo ordine:  
Idrosolubile,  
imbottitura,  
stoffina per  
applicazione


*Per imparare come fare  
un'applicazione imbottita ed  
avere maggiori chiarimenti vi  
consiglio di guardare il tutorial  
che trovate qui:  
[«How to...Facciamo insieme  
un'applicazione con effetto 3D»](#)*

Procedere col ricamo dell'applicazione

1 delimita forma



3 imbastitura



2 ritaglio stoffa in eccesso



4 Cordoncino di rifinitura



Al termine del passaggio 4 rimuovere l'idrosolubile



Applicare il pezzo di stoffa per il retro, dritto contro dritto  
(controllare che la stoffa copra bene il ricamo sottostante prima di procedere)

e ricamare l'ultimo passaggio.



Ritagliare a 2/3 mm dalla cucitura  
lasciando invece 1 cm circa in prossimità dell'apertura  
Come in foto

apertura




Rivoltare il bavaglino al dritto e,  
con un oggetto non appuntito,  
fare uscire bene gli angoli.  
(io uso una bacchetta del ristorante cinese 😊)

Stirare rivoltando all'interno il margine dell'apertura

Chiudere l'apertura con punti nascosti o, se preferite,  
ribattere al dritto con un'impuntura.  
Per questo scopo è perfetto il piedino compensatore

Piedino  
compensatore





Applicare il bottoncino a pressione nel colore preferito, mi raccomando se volete ribattere lungo il bordo fatelo PRIMA di applicare il bottoncino





- Se il mio tutorial ti è piaciuto, condividilo, lasciami un «mi piace» e pubblica nei commenti la foto del tuo bavaglino .

I miei consigli:

Metti la velocità della macchina al minimo quando ricami l'applicazione e controlla l'altezza del piedino

Controlla che eventuali spilli non interferiscano col ricamo

Fai molta attenzione quando estrai e rimetti il telaio, l'imbottitura potrebbe impigliarsi nel piedino

