

# HOW TO....

Facciamo insieme un porta fazzoletti nel telaio (ITH)  
Progetto semplicissimo per telaio 13x18



Questo è stato il primo progetto ITH che ho digitalizzato tantissimi anni fa, ve lo voglio riproporre perché è utile e più che mai attuale.

Può essere un pensierino gradito da portare in dono ad amici e parenti.

Potete saltare il passaggio del ricamo e personalizzare come volete il progetto.



### **OCCORRENTE:**


- . Stabilizzatore a strappo o idrosolubile
- . Colla spray
- . Stoffa: 2 pezzetti di circa 15x15 cm cad. e 1 pezzetto 15x30 cm
- . Forbicine affilate
- . Fili per ricamo



Piegare le stoffine a metà, come mostrato in foto, lato rovescio contro rovescio, e stirare



Intelaiare lo stabilizzatore e ricamare il primo passaggio  
Questa è la guida per il posizionamento del tessuto



- Con un pochino di colla spray, fare aderire i due pezzi di tessuto più piccoli, facendo combaciare la piega del tessuto di ognuno con la linea guida centrale



I lati aperti vanno verso l'esterno



- Ricamare il passaggio successivo,
- Questa è un'imbastitura che fisserà temporaneamente i tessuti per non farli deformare durante il ricamo successivo.

P.S.

Se volete personalizzare il progetto inserite il vostro ricamo ora e saltate poi all'ultimo passaggio



Terminare il ricamo dei fiori e della scritta fino al penultimo passaggio,  
rimuovere l'imbastitura e,  
con un taglia asole,  
aprire lo stabilizzatore  
lungo la linea centrale



- Spruzzare un pochino di colla spray e appoggiare il tessuto rimasto accertandosi di coprire bene tutto il ricamo sottostante.
- Ricamare l'ultimo passaggio.
- Togliere dal telaio e ritagliare a filo cuciture (3mm circa)
- Girare il lavoro, rivoltando al dritto, inserire un pacchetto di fazzoletti di carta e ammirare!

- Se il mio tutorial ti è piaciuto, condividilo, lasciami un «mi piace» e pubblica nei commenti il tuo portafazzoletti.

### I miei consigli:

Metti la velocità della macchina al minimo durante i passaggi che fermano il tessuto

Spruzza una quantità minima di colla spray

Fai molta attenzione quando estrai e rimetti il telaio, il lavoro potrebbe impigliarsi nel piedino

